Aterm WR6600H orthuztuk (TU)



Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。















□ 保証書


□取扱説明書

□ つなぎかたガイド(本書)

つなぎかたいろいろ

お買い上げいただいた本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 この「つなぎかたガイド」では 部分の接続方法について説明しています。その他の接続方法 については取扱説明書をご覧ください。

Aterm WR6600Hワイヤレスセット(TU) つなぎかたガイド 第1版



WL54TUを無線LAN端末(子機)として接続できるパソコンのOSは、Windows® XP/2000 Professionalのみです。 ※無線LANは10台以下でのご使用を推奨します。 セスポイント (親機) の無線動作モードにより異な

WLS4TUは、USBボート(USBボー)(USBボーでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーのでは、USBボーので

回線契約とプロバイダを確認しよう

本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。 また、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。

※ブロードバンドモデム/回線終端装置は別途ご用意ください。

本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。

回線の契約

■ ADSL接続の場合

🤼 ブロードバンドモデムに接続する

ADSL接続事業者/プロバイダとの契約 (フレッツ・ADSL、アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、Yahoo! BBなど)

●ADSL接続のためのプロバイダからの接続ユーザー名/接続パスワード(PPPoE接続サービスの場合)あるいは、 IPアドレスなどの設定情報(固定IPサービスの場合)

■ FTTH接続の場合 ■ CATV接続の場合

CATV接続事業者との契約 ●IPアドレスなどの設定情報


FTTH接続事業者との契約 本商品の設定に必要な情報を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。 ●接続ユーザー名/接続パスワード (PPPoE接続サービスの場合)

●IP接続サービスのためのIPアドレスなどの設定情報






WR6600H用ACアダプタを 電源コンセントに接続する ACアダプタ(電源プラグ)は、必ず本商品 に添付のものをお使いください。また、本 商品に添付のACアダプタ(電源プラグ)は 他の製品に使用しないでください。





するまで(6)の2)パソコンに装着しないで 誤って接続した場合、パソコンにハードウェア の追加ウィザード画面が出ています。[キャン セル]をクリックし、WL54TU(無線USBスティッ ク)を取り外してください。

無線で接続する



ACアダプタ接続後、無線LANアクセスポイント(親機)の POWERランプが緑に、ブロードバンド接続ポート状態表示 LEDが緑または赤色に点灯することを確認してください。 緑または赤点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状 態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。

ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は ETHERNETポート状態表示LEDが緑または赤点灯すること を確認してください。

インストールの前に確認しよう

パソコン側での準備 操作方法など不明な場合は、各パソコンメーカー等にお問い合わせください。

WL54TU (無線USBスティック) から無線で接続する場合は、パソコンにUSBポート (USB2.0推奨) が装備さ れていることを確認してください。 **USB1.1の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0でのご使用をお勧めします。動作確認パソコンは AtermStation(http://121ware.com/aterm/)をご覧ください。WL54TUのUSBハブとの接続は保証の限りではありま

ETHERNETポートに接続する場合は、パソコンにLANポートが必要です。装備されていない場合は、市販の LANカード/LANボードを購入して、LANポートが使用できるよう設定しておいてください。

パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのア ドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。 確認のしかた **取扱説明書 P1-18**

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネット に接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定がで きなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック 等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。) 停止や設定の方法はソフトによって異なりま すので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ (Internet Explorer等) の接続設定を「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」に

しておいてください。**取扱説明書 P1-23**

またJavaScript®を有効にする設定にしておいてください。 取扱説明書 P1-24 ●クイック設定Webがご使用になれるWWWブラウザについては、取扱説明書を参照してください。 取扱説明書 導入-1

設定方法について

有線で接続する

無線LANアクセスポイン ト(親機)のETHERNET ポートに接続する場合



クイック設定Webでインター ネット接続の設定を行います。

ワイヤレスセット (TU)の場合

①サテライトマネージャ → 2 クイック設定

Webの順で設定を行い ます。 **→**6^

●サテライトマネージャ 無線USBスティック などAtermの無線

LAN端末(子機)を接

続する場合のドライ

バのインストールや

無線設定を簡単に行

うユーティリティです。

WL54TU、WL54AG、WL54TEを 増設(追加で購入)の場合

「らくらく無線スタート」で設定します。

●WL54TU、WL54AGを増設する場合は、本商品に 添付のCD-ROMを使用して設定してください。 \rightarrow 6 $^{\wedge}$

※「 7 インターネット接続の設定をする」は1台目の パソコンからの設定が無線LANアクセスポイント(親 機)に書き込まれていますので設定の必要はありま

*WL54AGの場合は 5 以降の手順のWL54TU(無 線USBスティック)をWL54AG(無線LANカード) と読み替えて設定してください。

●WL54TE(ETHERNETボックス)を増設する場合は 本商品に添付の取扱説明書とCD-ROMを使用して設 定を行ってください。 **→ 取扱説明書 P5-26**

他の無線LAN端末(子機)から接続する場合 ●無線LAN端末(子機)としてお使いになる機器がWindows® XP(Service Pack 2 以降)の場合、らくらく無線スタートEXで無線LANアクセスポイント (親機)との無

線接続の設定を簡単に行うことができます。 → 取扱説明書 P5-66

●その他の無線LAN端末(子機)から接続する場合は、それぞれの端末に添付の取扱 説明書等を参照して無線LANの接続設定を行ってください。

無線LANアクセスポイント (親機) との接続確認後 → 🗸 へ 無線LANアクセスポイント (親機)は出荷時に暗号化設定 (WEP: 128bit) がされ

ているため、対応していない無線LAN端末(子機)を利用する場合、無線LANアク ヤスポイント(親機)の設定変更が必要な場合があります。 **取扱説明書 P5-62** ※無線LANアクセスポイント(親機)の出荷時の設定は本体底面の設定ラベルに記 載されています。

サテライトマネージャをインストールする

無線LAN端末(子機)を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストールします。ここではWindows® XPのパソコンにWL54TU(無線USBスティック)を接続してご使用になる場合を例に説明しています。 無線LANアクセスポイント (親機) のETHERNETポートや他のOSに接続する場合などは取扱説明書をご覧ください。 ETHERNETポートに接続する場合 → 70へ

Windows®を起動する

添付のCD-ROM (ユーティリ ティ集)をCD-ROMドライブ にセットする 「メニュー画面」が自動的に表示 されます。

[Atermトリブルワイヤレス子機のドライバ及びユー 🗾 「Aterm WARPSTARユーティリティ」 属 [次へ] をクリックする ティリティをインストールして設定する]の[CLICK] をクリックする

ユーティリティ集 Atermトリブルワイヤレス子機のドライバ及で ーティリティをインストールして設定する 画面で [次へ] をクリックする





画面の同意書を読み、同意できる場合は 🖊 [無線カード/無線USBスティック]を選択し、[ら [次へ]をクリックする



くらく無線スタートで無線LAN設定を行う]にチェッ クが入っていることを確認して、[次へ]をクリッ



表示されたインストール先へインストールする場合 次の画面が表示された場合は、[はい] は[次へ]をクリックする

インストール先を変 更する場合は[参照] をクリックして変更し インストール先母: CNProgram FilesNNECWAternIM. てください。 指定を行り返した。時は、「微葉設定」 標準設定公 イタ・ペク・ディンを行ったが、このでは、「一種学校定公 (2)


をクリックする

インストールが開始されます。




次の画面が表示された場合は、 [はい]をクリックする

 次の画面が表示された場合は、 [はい]をクリックする



(いえい) (いえい)






READMEをよく読み、「README」 画面を閉じる

インストールが完了し、サテライトマネージャ

WL54TU (無線USBスティック)を接続する ※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。 WL54TU(無線USBスティック)を接続し、無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定を行います。 通知領域 (タスクトレイ) にサテライトマネージャ ML54TU (無線USBスティック) のキャップを外し、 無線LANアクセスポイント (親機)背面のらくらく 次の画面が表示されることを確認する が表示されることを確認する パソコンに取り付ける スタートボタン(SETスイッチ)を押し、前面の ※1分以内に次の手順に ドライバが自動的にインストールされます。ドライバ自動イ POWERランプが緑点滅になったら離す 進まない場合は、自動 らくらく無線スタートの待ち受け中です。 親様のらくらくスタートポタン[SETスイッチ]を押してください。 ンストール中は、さまざまな画面が表示されますが、ドライ 的にキャンセルされま バのインストールが完了するまで操作しないでください。 ※SETスイッチはPOWERランブが縁点場ご変化するまで押し続けてください。 ※1分以内に観視からの応答がは、場合自動的にキャンセルされます。) サテライト(無線子機)のドライバがインストールされていません。 ライバをインストールするには、サテライト(無線子機)をお(更いのパソコンの スロットまたはUSBボートに接続してください。 らくらくスタートボタン(SETスイッチ) ドライバをアンインストール (削除) WL54TU POWERランプ Windows/ハードウェアウィザードの自動処理が終了するまでそのままお待ちください。 (無線USBスティック) したいときは WL54TU (無線USBス らくらく無線スタートが起動 プロパティ(P).. 】環境によってはハードウェアウィザードの画面が表示 これ環外値と場合がありますが、そのままお得ちくださ 5分以上処理が停止したままの場合は、関係しなりド ックルド後、本プログラムを採制し終了させて下さい。 [スタート] - [すべてのプログラム] ティック)を取り付ける しない場合は、通知領域(タ - 「Aterm WARPSTARユーティ インストール処理中: 40% 完了 スクトレイ) にあるサテラィ トマネージャのアイコンを右 タスクバー(ご常駐する(R) 閉じる〇 前面のPOWER リティ] – [ドライバのアンインストー クリックし、「らくらく無線ス ランプが緑点滅に ル]をクリックして、画面に従って タート] をクリックします。 なるまで押してく アンインストールをしてください。 もう一度無線LANアクセスポイント(親機)背面 無線設定が完了していることを確認する らくらく無線スタートの準備ができているか確認する のらくらくスタートボタン (SETスイッチ)を押し、 ※30秒以内に次の手順に進まない場合は、自動的にキャンセルされます。 WL54TU (無線USBスティック) 手順7の無線設定完了(前面のPOWERランプが 無線LANアクセスポイント(親機) を接続したパソコン 橙点灯)状態になったら離す 前面のPOWERランプが約10秒 WL54TU (無線USBスティック) 無線LANアクセスポイント どちらか片方しか左記の状態になってい 次の画面が表示されることを確認 間橙点灯することを確認します。 を接続したパソコン (親機) ない場合は、他の無線LANアクセスポイ らくらくスタートボタン (SETスイッチ) 登録準備ができると前 ント(親機)または無線LAN端末(子機) 次の画面が表示されることを確認 失敗した場合は、 と設定を行おうとしている場合があります。 面のPOWERランプが します。 POWERランプが約10 橙点滅します。 WL54TU(無線USBスティック)を接 秒間赤点灯します。 続したパソコンで [キャンセル] をクリッ 関いる 手順3の 🚺 から設定を クし、無線LANアクセスポイント(親機) やり直してください。 ※SETスイッチはPOWERランプが程されて実化するまで押し続けてくださ。 の電源を入れ直して手順3から設定をや ※前面のPOWERランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。 り直してください。 無線LANアクセスポイント(親機)との接続状態を確認する サテライトマネージャのアイコンで、無線LANアクセスポイント(親機)とWL54TU(無線USBスティック) の通信状態を確認することができます。 らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意 WL54TU(無線USBスティック)が正しく接続されて あとでWL54TU (無線USBスティック) を取り外すときは ●無線LANアクセスポイント(親機)側に暗号化設定がされていない場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。 以下の操作でWL54TU (無線USBスティック)を取り外せる状態に 無線LANアクセスポイント(親機)がみつかりません。 ●WL54TE (ETHERNETボックス)を設定する場合は、必ずWL54TE (ETHERNETボックス)を初期化した状態で設定してください。 してから取り外してください。 19:10 パスワードや他の暗号化モードが設定されている場合は、らくらく無線スタートで設定できない場合があります。 ① タスクトレイのPCカードアイコンをクリックします ●無線LANアクセスポイント(親機)側で「MACアドレスフィルタリング機能」を利用しているとき、設定する無線LAN端末(子機)が登録さ 無線LANアクセスポイント (親機) が正しく検出できてい ② [NEC Aterm WL54TU (PA-WL/54TU) Wireless Network れていない場合は、らくらく無線スタートでの無線設定登録のときに、MACアドレスフィルタリングにも新たに登録されます。 Adapterを安全に取り外します]をクリックします ただし、MACアドレスフィルタリングのエントリーが制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗になります。 ③ [NEC Aterm WL54TU (PA-WL/54TU) Wireless Network WL54TE(ETHERNETボックス)を「らくらく無線スタート」で登録する場合で、かつMACアドレスフィルタリングを有効にしている場合 無線LANアクセスポイント(親機)との電波の状態は次のとおりです。 無線LANアクセスポイント(親機)との は、事前にWL54TE(ETHERNETボックス)に接続するすべてのパソコンやゲーム機などのMACアドレスを登録しておく必要があります。 Adapterを安全に取り外すことができます] が表示されたら 🛛 を 通信が確立できないときには取扱説明 クリックして画面を閉じます ●無線LANアクセスポイント(親機)側で「ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)」を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートで 書の「トラブルシューティング」を参照し ④ WL54TU (無線USBスティック) を取り外します の設定をすることができます。 これで無線LAN端末(子機)のドライバインストールと無線設定は完了です。 「77インターネット接続の設定をする」に進みます。 インターネット接続の設定をする [設定] をクリックする デスクトップの「クイック設定Web」アイコンを ご使用の環境に合わせて動作モードとPPPoE機能の設定を行い、[次へ] をクリックする ダブルクリックする P デスクトップに「クイック設定Web」アイコンがない場合はWWWブラ



2 インターネットに接続しよう

● WWWブラウザ (Internet Explorer等) のアプリケーションを起動する

夕部のホームページを開く 例)ホームページAtermStation: http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは

取扱説明書 P6-12

マニュアルの見かた

●取扱説明書(別冊)

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していた だきたい注意事項や本商品の基本機能について記載 しています。

●機能詳細ガイド

取扱説明書に記載されていない本商品のより詳細な機能について説明しています。「機能詳細ガイド」は、ホームページに記載しています。AtermStation (http://121ware.com/aterm/)より、「サポートデスク」→ 「機能詳細ガイド」を選択してください。

増設無線LAN端末 (子機) について

あとから無線LAN端末 (子機) を増設することができます。 増設無線LAN端末 (子機) は、お近くの販売店のほかオンラインショップShop@Aterm (http://shop.aterm.jp/) にてご購入いただけます。